

# Olympus Audiorecorder

Mit diesem Recorder können Sie auf einfache Weise hochwertige Audioaufnahmen erstellen, entweder mit einem externen Mikrofon oder dem eingebauten Mikrofon des Geräts. Wählen Sie den richtigen Ordner und starten Sie die Aufnahme!

## EIGENSCHAFTEN / VORTEILE:

-  Großer interner Speicher (ca. 5 1/2 Stunden Gesamtkodierungszeit).
-  Einfache Übertragung auf PC/Mac/Tablet (mit einem Adapter).
-  Klare, qualitativ hochwertige Aufnahmen.



## MÖGLICHE LEHRE DREHBÜCHER

Erstellen von hochwertigem Audio  
Aufzeichnungen für oder von  
Studierenden

Aufzeichnung von Interviews, Podcasts,  
Hörspiele, Audioguides und  
Voice-Overs für Dokumentarfilme oder  
Weitere Videos

Analyse der gesprochenen Sprache,  
Feedback geben

Der Rekorder kann in  
verschiedene Wege zum Lernen und  
Unterrichtsszenarien. Es ist einfach,  
funktionieren, und die Audiodateien können  
leicht auf andere  
Geräte. Es bietet ausreichend  
Speicher zur Aufzeichnung ganzer Projekte  
(ca. 5 1/2 Stunden insgesamt  
Aufnahmezeit).

## Aufzeichnung:

1. Ziehen Sie den "Power"-Schalter nach unten und halten Sie ihn ca. 2 Stück lang gedrückt Sekunden, bis sich das Display einschaltet.
2. Wählen Sie das Mikrofonsymbol und drücken Sie "OK".
3. Drücken Sie die rote Taste "REC". Hinweis: Die Aufzeichnung tut noch nicht starten!
4. Stellen Sie vor der Aufnahme sicher, dass Sie die Aufnahme anpassen Lautstärke, falls erforderlich. Sie können die Aufnahmelautstärke regulieren durch Drücken von [ << und >> ].
5. Drücken Sie die "REC"-Taste erneut, um die Aufnahme zu starten. Auf Er wird "LS P1" genannt. Die Audioaufnahmen, die auf sollten Sie nicht mehr 'PAUSE', sondern 'REC' sehen.
6. Wenn Sie erneut auf "REC" drücken, wird die Aufnahme angehalten, A-E. Aber nicht gestoppt. Um die Aufzeichnung zu beenden, verwenden Sie die Schaltfläche "STOP"-Taste auf der linken Seite. Dann wird eine Benachrichtigung am oberen Rand des Bildschirms angezeigt wird, dass die Aufzeichnung gestoppt wurde und dass eine neue Datei erstellt wurde.

## Datenübertragung auf PC/Mac/Tablet:

1. Ziehen Sie den USB-Schalter auf der linken Seite des Gerät ganz nach unten. Jetzt sticht ein USB-Anschluss hervor vom Gerät.
2. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, verbinden Sie es mit Ihrem PC, Mac oder Tablet.
3. Drücken Sie auf "OK", um zu bestätigen, dass Sie die Gerät.
4. Nun können Sie das Gerät wie einen USB-Stick verwenden. Das Gerät befindet sich im Ordner "RECORDER" >